

## السادة / عملائنا الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر عماد للاتصالات أن يبارك لكم سنترالكم الجديد ميريديان نورتل وحرصا منا على تقديم خدمة أفضل لعملائنا وجدنا أن نقدم لهم دليل إستعمال لهذا السنترال وذلك ليتسنى لهم الاستفادة من خصائصه ومميزاته العديدة حسب احتياجاتهم 0

\* تعالوا معنا لتتعرف على هذه المميزات لسنترالات الميريديان

أولا: لادخال البيانات الخاصة باستعمالات الخصائص يجب اخذ هذه البيانات والارقام من اليسار الى اليمين.

- اضغط على زر  Ris في حالة انتهاء المكالمة او بعد استعمال أى خاصية.
- لضبط شدة صوت الجرس اضغط على زر  \*80 Feature ثم اضغط بتكرار على  الموجود بجهاز التليفون.
- لتغيير نغمة جرس تليفونك اضغط على زر  \*6 ثم تخير نغمة من اربع نغمات وذلك بالضغط على 1,2,3,4 وبعد اختيار النغمة اضغط على  Ris للانتهاء.
- لتحديد شدة وضوح شاشة التليفون اضغط على  \*7 ثم تختار شدة الوضوح وذلك من خلال الضغط على زر 1,2,3,4,5,6 على التوالي.

## ثانيا : كيفية استعمال التليفونات.

### 1- لعمل مكالمة خارجية:



اضغط على زر الاسبيكر ثم اضغط زر الخط الخارجى سوف تأتى حراره وذلك فى التليفونات الكبيرة اما بالنسبة للتليفون الصغير موديل 7100 & 7000 اضغط زر رقم 9 سوف تأتى حراره .

### 2- لإعادة الرقم الاخير مرة اخرى:



اضغط على زر 5


### 3- للاتصال بالصفرة الداخلى او الدولى:

اضغط  68 ثم ادخل الرقم السرى المكون من 6 أرقام وقد تم اختياره من قبل العميل ثم اضغط على الخط الخارجى او على 9 للتليفون الصغير للاتصال بالرقم المطلوب وبعد الانتهاء من المكالمة اضغط  او ضع السماعة وفى هذه الحالة يرجع التليفون الى وضعه السابق بدون صفر داخلى او دولى . وللاتصال مره اخرى لابد من فتح الصفرة مره اخرى بنفس الطريقة .

### 4- للاتصال بتحويله داخلى:

بعد رفع السماعة قم بالضغط على رقم التحويله مباشرة .



### 5- لاستقبال مكالمه خارجيه وتحويلها الى تحويله اخرى:

فى التليفونات الكبيرة اضغط على Transfer ثم ادخل رقم التحويله المطلوبه أو اثناء الحديث اضغط  70 ثم ادخل رقم التحويله وهذه نفس الطريقة التى تستخدم فى التليفونات الصغيره موديل 7000 & 7100 .

### 6- لعمل نداء من خلال التليفونات:

لعمل نداء لجميع التحويلات اضغط على  611 ثم ارفع السماعة وتحدث . ولعمل نداء لتحويله معينه من التحويلات Feature 66 ثم ادخال رقم التحويله . ولمنع الاخرين من الاتصال بك عن طريق الصوت  88 وللألغاء  #88 .

### 7- لارسال عبارة Message For You:

اضغط على 1  ثم رقم التحويل المطلوبة وللد من الطرف الاخر نضغط 65 .


### 8- لعمل إجتماع هاتفى بين ثلاثة أشخاص:

اضغط على زر الخط الاول مثلا واطلب الرقم وعند اجابة الطرف الاخر اضغط على  Hold لوضعه على الانتظار ثم تعمل المكالمة الثانية من خط خارجى اخر وعند اجابة الطرف الاخر اضغط على زر Conf / trans أو 3  وبعد ذلك اضغط على زر الخط الاول او 9 للتليفون الصغير وبهذا يمكنك محادثة الاثنين الموجودين على الخطين الخارجيين . ويمكن تكرار هذا العمل ايضا للمحادثة مع شخصين داخليا وبنفس الطريقة مع ادخال ارقام التحويلات الخاصة بهم وبالطبع عدم استعمال الخطوط الخارجية وللانهاء المكالمة اضغط على زر  او ضع السماعة .

### 9- لتحويل المكالمات الخاصة بمكتبك الى مكتب اخر:

لتحويل المكالمات الخاصة بمكتبك الى مكتب اخر سوف تتواجد فيه لاحقا اضغط على 4  ثم ادخل رقم تحويل المكالمات وفى هذه الحالة سوف تتحول جميع المكالمات مباشرة الى المكتب الاخر وعند عودتك لمكتبك مرة اخرى اضغط #4  وبذلك يرجع التليفون للوضع الاول .



### 10- لتحديد مدة المكالمات :

لتحديد مدة اخر مكالمات او المكالمات الحالية اضغط اثناء التحدث على 77 .



### 11- لمعرفة متى ينتهى انشغال الخط :

لمعرفة متى ينتهى انشغال الخط اضغط على 2  وفى حالة انتهاء انشغال الخط سوف ينبهك تليفونك ويمكن استعمال نفس الطريقة بالنسبة للتحويلات الداخلية فى حالة انشغالها .

### 12- لقفل جرس التليفون (عدم الازعاج) Do Not Disturb:



إذا كنت مشغول في اجتماع وتريد عدم الازعاج وكذلك في حالة نومك مثلا ولا تريد جهازك يرن ارفع السماعة واضغط على زر 85  ولالغاء الخاصية اضغط على #85  .

### 13- للاستماع الى القران من خلال جهاز تليفونك :



إذا تم تركيب جهاز مسجل او راديو على السنترال فيمكنك في اي وقت سماع القران من خلال تليفونك وذلك بالضغط على 86  ولالغاء الخاصية اضغط على #86  فيرجع التليفون الى وضعه الاول .



### 14- طريقة تخزين الارقام والخواص في الذاكرة المباشرة والغير مباشرة :


الذاكرة المباشرة هي عبارة عن الازرار الموجودة بجهاز تليفونك ويمكن تخزين عليها الارقام الداخلية والخارجية وكذلك المميزات وللتخزين اتبع الاتي :

n لتخزين رقم تحويله داخله اضغط على \*2  ثم اضغط الزر المراد التخزين عليه ثم ادخل الرقم المراد تخزينه ثم اضغط  لتثبيت التخزين .

n لتخزين رقم خارجي اضغط على \*1  ثم اضغط على الزر المراد التخزين عليه ثم ادخل رقم التليفون المراد تخزينه ثم اضغط  .

n لتخزين مميزات تستعملها دائما اضغط على \*3  ثم اضغط على الزر المراد التخزين عليه ثم ادخل رمز الكود المميز المراد تخزينها ثم اضغط على  .  
n لتخزين الارقام في الذاكرة غير المباشرة وهي عبارة عن ارقام تبدأ من 71 : 94 وللتخزين اتبع التالي :

اضغط على  \*4 ثم ادخل رقم الكود (يبدأ 71) ثم ادخل الرقم المراد تخزينه ثم اضغط على  لتثبيت التخزين كرر نفس الخطوات بالنسبة لباقي الارقام (رمز التخزين 74,73,72 الى 94) .

n وللاتصال السريع بالارقام المخزنة اضغط على  0 ثم الرمز (71 : 94) .

### 15- للرد على جرس الباب ولفتح الباب :

يمكنك من خلال شاشة جهاز التليفون معرفة ان هذا الرنين لجرس الباب ويكتب على الشاشة Door Fon 1 وفي هذه الحالة اضغط على الخط المركب عليه الجرس على الباب ولفتح الباب اضغط على زر رقم 6 سواء التليفونات الكبيرة او الصغيرة .

### 16- كاشف الرقم :

لرؤية رقم المتصل بك أثناء غيابك اضغط على  812 ثم اضغط على زر # يظهر الرقم .  
ولمعرفة وقت وتاريخ الاتصال اضغط على   
ملحوظة: لمعرفة رقم المتصل قبل الاجابة في السنترال 8/3 اضغط على  811